


CUISINE CAUSERIES SUR LA BOÎTE À OUTILS

VERROUILLAGE



Le verrouillage est le fait de couper l'alimentation électrique à un pièce d'équipement au moyen d'un ou plusieurs cadenas pour s'assurer qu'une machine ne peut être utilisée. L'équipement non verrouillé correctement peut être mis en marche accidentellement, risquant ainsi d'entraîner de graves blessures, voire la mort. Parfois mortelles, les blessures les plus courantes sont des doigts sectionnés et des membres écrasés.



PRÉCAUTIONS

N'utilisez aucun équipement nécessitant un verrouillage sans avoir reçu au préalable une formation sur la façon de le faire.

Le verrouillage comprend les étapes suivantes:

- 1. Éteindre la machinerie ou l'équipement. Veiller à ce que toutes les composantes mobiles soient complètement immobilisées. S'assurer que le fait d'éteindre l'équipement ne présente aucun danger pour les autres travailleurs.
- 2. Repérer et désactiver l'interrupteur marche/arrêt.

- 3. Appliquer un dispositif de verrouillage personnel à l'interrupteur marche/arrêt, débrancher la machine si possible et veiller à ce que toutes les pièces et accessoires ne puissent se déplacer de façon inattendue.
- **4.** Tester le verrouillage pour vérifier s'il fonctionne.
- 5. Informer les collègues du verrouillage afin que personne ne commence à se servir d'une pièce d'équipement pendant qu'on y travaille.
- **6.** Avant de redémarrer une pièce d'équipement, s'assurer que personne ne sera blessé.

EXAMPLES OF HAZARDS

- · Machines à pétrir la pâte
- Trancheuses à viande
- Congélateurs-chambres ou réfrigérateur-chambres



VERROUILLAGE ■ LOCKOUT ■ KIILIQHIMANIQ ■ Þ<७೧९०८८८७७

*Adapté avec l'autorisation de WorkSafeBC.

